Послепродажное обслуживание
В случае неисправности воздухоочистителя обратитесь в Сервисный центр для осмотра и ремонта.

Структурная Схема
1. ПИТАНИЕ (Вкл/Выкл)
2. Индикатор режима БОЛЬШЕ « Hi »
3. Индикатор режима МЕНЬШЕ « Low »
4. Основание
5. Забор воздуха
6. Выход воздуха
7. Передняя панель
8. Гнездо питания постоянного тока
9. УФ лампа



Технические характеристики:

Номинальное напряжение	DC 12V
Потребляемая мощность	5W
Генерация отрицательных ионов	$\geq 1x10^5/cm^3$
Генерация активного кислорода	$\leq$ 0,04 мг/м³
Плотность излучения в УФ-спектре	$\geq$ 20 мвт/см² (на расстоянии 10 см)
Габариты	180x172x402(mm)
Вес	795g
Площадь зоны действия	15m²

ГАРАНТИЯ НА AirComfort XJ-1100

Изделие	Серийный номер	
Магазин	Дата покупки число/месяц/год	
Покупатель	Фамилия И. О. (подпись)	С условиями гарантии ознакомлен, претензий к внешнему виду не имею.
Магазин	Название и адрес магазина (штамп или печать продавца)	

Годовая гарантия

1) Все компоненты устройства AirComfort XJ-1100 перед отправкой с завода подвергаются тщательной проверке качества. В течение одного года с момента приобретения покупателем гарантируется бесплатная замена дефектных частей в пределах оговоренных настоящей гарантией условий, если по результатам проведенной нашей компанией проверки окажется, что неполадки или повреждение устройства и/или его частей произошли при нормальных условиях эксплуатации.
2) Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные разборкой или вмешательством в работу внутренних частей устройства, использованием устройства в целях, не указанных в руководстве пользователя, подключением его к неправильному источнику энергии и/или напряжения, а также на повреждения, возникшие по причине попадания в устройство воды или по причине природных катастроф.
3) Гарантия не распространяется на адаптеры, батареи питания, аккумуляторные батареи и УФ- лампу.
4) Сохраняйте кассовый чек как доказательство покупки и действительности настоящей годовой гарантии.
5) Проследите за правильностью заполнения гарантийного талона.

Производство: "Air Comfort Co., Ltd."
«Аир Комфорт Ко., Лтд.»
Виа Гаттамелата 361, И-20139 Милан, Италия

Сервисный центр: Москва, ул Автомоторная 2.
ООО «Рамсарис-СЕ»
Телефон: (095)4564261, 4544591,4567785, 4568660
Гарантия 1 год Срок службы 6 лет.

ИОННЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
С УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПОЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AIRCOMFORT XJ-1100 ИНСТРУКЦИЯ AIRCOMFORT XJ-1100 ИНСТРУКЦИЯ AIRCOMFORT XJ-1100 ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за покупку этого высококачественного изделия, имеющего годовую гарантию на бесплатный ремонт. Ваша удовлетворенность покупкой означает для нас очень многое. Хотелось бы, чтобы Вы и в будущем пользовались нашими услугами.

Специальные возможности:
1. Бесшумное перемешивание потока ионизированного воздуха с воздушными массами. Нейтрализация неприятных запахов в помещении, удаление дыма и пыли, поддержание чистоты и свежести воздуха.
2. Заряженный статическим электричеством пылесборник из нержавеющей стали улавливает из воздуха такие частицы, как пыль, пыльца растений, бактерии, пылевые клещи, частицы шерсти домашних животных, дым и другие аллергены и даже некоторые вирусы. Периодически протирайте пылесборник мягкой тканью, и вы можете повторно использовать его, без дальнейшей замены фильтрующих материалов.
3. Ультрафиолетовая лампа полностью уничтожает в процессе очистки воздуха все бактерии и вирусы внутри прибора, эффективно улучшая качество воздуха. Ультрафиолетовая лампа потребляет всего лишь 0,3.
4. Ультрафиолетовая лампа, применяемая в устройстве, локального действия и не имеет ни чего общего с мощными УФ-лампами применяемые в медицинских учреждениях для обеззараживания помещений.

Пользование прибором:
1. Вставьте штекер блока питания в гнездо питания постоянного тока, расположенное сзади воздухоочистителя, а затем вставьте вилку блока питания в розетку электрической сети.
2. Прибор может работать в двух режимах. Выберите уровень HI (больше) или LOW (меньше) в зависимости от степени загрязненности воздуха и очищаемой площади.
3. При первом нажатии кнопки питания загорится зеленый индикатор, указывающий, что прибор работает на полную мощность в непрерывном режиме. Вскоре после этого внутри прибора включается ультрафиолетовая лампа.
4. При повторном нажатии кнопки питания загорится красный индикатор, указывающий, что прибор включается и выключается автоматически, работая в циклическом режиме. При этом УФ-лампа не отключается.
5. Третье нажатие кнопки питания полностью выключает прибор.

Обслуживание:
Перед обслуживанием прибора убедитесь, что вилка блока питания вынута из розетки электрической сети!

1. Чистка пылесборника:
Находящийся под передней панелью пылесборник следует очищать каждые 20-30 дней либо при его загрязнении. Когда воздухоочиститель начинает издавать шум, это означает, что пылесборник нуждается в очистке. Шум появляется в результате отложения толстого слоя прилипших частиц на пылесборнике. Чистка пылесборника весьма проста. Чтобы отчистить пылесборник, одной рукой нажмите на фиксатор, расположенный в верхней части передней панели, а другой рукой плавно выдвиньте и снимите переднюю панель (см. рисунок 1). Затем протрите пылесборник влажной материей. Для удаления более плотных отложений можно воспользоваться бытовыми чистящими средствами умеренного действия (например, мыльный раствор) (см. рисунок 2). После чистки тщательно высушите пылесборник и установите переднюю панель на место, нажав на верхнюю её часть до щелчка.

рисунок 1

рисунок 2

2. Чистка ионизирующих игл

После некоторого времени работы на кончиках игл могут отложиться значительные количества пыли и частиц, что может уменьшить производительность воздухоочистителя. Рекомендуется очищать кончики игл одновременно с чисткой пылесборника.
Способ чистки: Сняв переднюю панель, вы увидите на приборе ионизирующие иглы. Осторожно протрите концы игл ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе. Будьте внимательны, чтобы не погнуть иглы или не поранить пальцы.

Предостережения
1. Не вставляйте влажными руками вилку блока питания в розетку. Во избежание повреждения прибора или электрического удара не вставляйте в воздухоочиститель какие-либо металлические предметы.
2. Не пользуйтесь прибором вблизи огнеопасных или взрывоопасных веществ.
3. Избегайте попадания влаги на прибор. Не разбирайте прибор, так как это может привести к выходу его из строя.
4. Во избежание коробления панелей прибора не размещайте его вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
5. Звуки, создаваемые статическим электричеством внутри прибора, безвредны; эти звуки вызваны влажностью окружающего прибор воздуха.
6. Для чистки прибора пользуйтесь только бытовыми чистящими средствами умеренного действия. Во избежание повреждения поверхностей не применяйте такие сильнодействующие жидкости, как спирт, бензин, бензол и т.д.